



ELEO

EXPRESS



Installatie-instructies voor privacyscherm

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER À MONTER VOTRE BRISE-VUE GRÂCE AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

VEREIST HULPMIDDELEN

- Pen
- Metermaat
- Boor met M10 boor
- Schroeven voor bevestiging van het privacyscherm bijv. cilinderkopschroeven M8x25mm
- Schroeven voor bevestiging in de vloer bijv. betonschroeven

VOOR PLAATSING IN BETON VAN DE PALEN

- Beton of snel uithardend beton
- Spade en schop
- Houten blokken voor ondersteuning
- Houten latten en touw
- Grind voor de drainagelaag

BEVESTIGING OP EEN STEVIGE ONDERGROND MET OPSCHROEFBARE PALEN

STAP 01

De palen voorbereiden: Het privacyscherm kan worden gemonteerd op palen met een opschroefbare plaat. De montageplaat meet 15 x 15 cm en heeft vier gaten voor de schroeven.

STAP 02

De boorgaten markeren: Markeer de posities van de vereiste boorgaten op de vloer. Gebruik een boor die geschikt is voor de door u gekozen bevestiging. De diepte van de boorgaten en het type bevestiging (bijv. draadstang met moer en sluitring, betonschroef, schroeven met plug) zijn afhankelijk van de ondergrond. Raadpleeg een gespecialiseerde dealer.

STAP 03

Boren en schroeven: Boor de gaten op de gemarkeerde punten en bevestig de palen aan de grond met het juiste bevestigingsmateriaal. Zorg ervoor dat de palen verticaal staan.

STAP 04

Het eerste privacyschermelement monteren: Bevestig het eerste privacyschermelement aan de paal met behulp van de meegeleverde schroeven.

STAP 05

Verdere elementen installeren: Verbind de volgende paal met het reeds geïnstalleerde privacyschermelement en herhaal het proces tot alle privacyschermelementen geïnstalleerd zijn.

MONTAGE IN DE GROND MET PALEN VOOR PLAATSING IN BETON:

STAP 01

De gaten voorbereiden: Graaf een gat op de gewenste locatie. Voor de nodige stabiliteit moet ten minste 50 cm van de paal in beton worden gegoten. Afhankelijk van de paalhoogte kan de vereiste diepte van het gat variëren tussen 50 en 70 cm. Graaf diep genoeg en voeg nog eens 10-20 cm toe voor een drainagelaag, die wordt gevuld met grind om waterafvoer te garanderen. De drainagelaag bevindt zich onder het beton.

STAP 02

De paal uitlijnen en betonneren: Plaats de eerste paal verticaal in het voorbereide gat. Zorg voor voldoende bodemvrijheid. Pas de hoogte naar wens aan en vul het gat met sneldrogend beton. Lijn de paal nauwkeurig uit met waterpassen. Gebruik steunlatten om de paal in de juiste positie te houden terwijl het beton droogt.

STAP 03

Draagkracht van de paal: Laat het beton uitharden tot de paal volledig draagkrachtig is.

STAP 04

Het eerste privacyschermelement monteren: Bevestig het eerste privacyschermelement aan de paal met de schroeven en ondersteun het van onderen.

STAP 05

Verdere standers en elementen installeren: Verbind de volgende staander met het reeds geïnstalleerde privacyschermelement en herhaal het proces, tot alle privacyschermelementen geïnstalleerd zijn.



NOOT

Voor korte secties kun je ook alle elementen en palen rechtstreeks met elkaar verbinden, ze uitlijnen en, indien nodig, strippen voordat je ze opvult en in beton zet.